

麒麟有限公司 FPV/HPV MODBUS通訊協定中文說明									
通信接口	RS485								
通信格式	Baud (鮑率)9600 Data Bits (數據位)8 Parity Bit (奇偶校驗位)None Parity(無奇偶校驗) Stop Bit (停止位元)1								
通信協定	Modbus RTU								
Function 03 :	讀/寫	0x00 0x01 0x05 0x06 0x07 0x08 0x0A 0x0B 0x0C 0x0D 0x0E 0x0F 0x10 0x11 0x12	Set Value (0-1000): 總流量/1000 RESET : 暫存器輸入1為重置 Span : 行程高點 Fun_set Zero_compnsate : 零點補償 Dead_band : 死區範圍 Accelerate_time : 加速至目標速度所需時間 Max_Accel : 最大加速度 Max_decel : 最大減速度 Pulse_freq : 最大輸出頻率 Address : 通訊裝置位址 Baudrate : 通訊傳輸速率1=2=3=4= Kp Ki Kd						
Function 04:	讀	0x00 0x01 0x02	SV : 設定值 PV : 實際值 Error : 錯誤回饋1=						
Example:	讀取 數位監控反饋	詢問							
		Slave地址	功能碼	起始地址高位	起始地址低位	暫存器高位	暫存器低位	CRC高位	CRC低位
		01	04	00	00	00	02	71	CB
		回復							
	寫入 Set Value (設定值) 500	Slave地址	功能碼	有效位元組	數據高位	數據低位	CRC高位	CRC低位	
		01	04	02	00	00	F1	B2	
		詢問							
		Slave地址	功能碼	暫存器高位	暫存器低位	數據高位	數據低位	CRC高位	CRC低位
01	06	00	00	01	F4	89	DD		
回復									
Slave地址	功能碼	暫存器高位	暫存器低位	數據高位	數據低位	CRC高位	CRC低位		
01	06	00	00	01	F4	89	DD		