

⚠ 請依照所安裝閥門的類型，進行對應章節的操作。
 注意：所有顏色標示皆對應於工廠預先配線之 SPV-XXX 電源線。

測試模式：
 上電壓24V時，案住  進入test
 模式
 (如要調整回出廠模式請重新上電)

0.0(測試模式)

可按   及時調節閥體開口度

連接器號碼	電纜顏色	功能
1	棕色	24V 電源(+) 錯誤輸出(+)
2	藍色	24V 電源(-) 類比輸入信號 (-)
3	白色	類比輸入信號 (+) Modbus RTU RS485(+)
4	灰色	類比輸入信號 (-) Modbus RTU RS485(-)
5	黑色	類比輸出信號 (+)
6	粉色	錯誤輸出(-)

錯誤輸出:當閥體出現錯誤警報時，會送出24V信號告知PLC錯誤

⚠ 警告

本產品僅適用於工業用壓縮氣體系統。
 請勿在超出所列壓力與溫度規格的條件下使用本產品。